

**Insektsnät i fasta ramar** är ett system med bara 10 mm slimLINE profil (ram). Nätet monteras i ramen med en gummi klämlist.

**Bild 1:** När man följer monteringsanvisningar (bild 2 av sidan 4) och kapar innerbredden  $X-3$  cm och innerhöjden  $Y-3$  cm, då kommer slutligen insektsnätssystemet att ha en överlappning av 1,5 cm på varje sida.

**Bild 2:** Alltså ramens bredden samt höjden kommer att bli totalt 3 cm större än karmen innerbredden och innerhöjden. Den 1,5 cm överlappningen gör att systemet ligger tätt mot karmen så att inga insekter kan komma in.

**Bild 3+5:** EasyCLIP's används för att klämma systemet mot karmen. Clipsen sätts på en karmkant från 8-30 mm. För att klämma fast ramen behövs minst 2 sidor med easyCLIPs och på varje sida minst 2 easyCLIPs.

**Bild 4:** Montering: när ditt fönster öppnas till insidan sätter man systemet på utsidan. När ditt fönster däremot öppnas till utsidan sätter man systemet på insidan.

**OBS:** Om man skulle vilja klämma systemet i karmen, alltså **utan** överlappningar, då kapar man 3 cm extra som monteringsanvisningar visar. Alltså bredden blir:  $X - 6$  cm och höjden blir:  $Y - 6$  cm, se bild 2 i monteringsanvisningar.

**Som option** kan man välja ett sidohängt insektsnätssystem, genom ett extra set med 3 st. gångjärn, magnetlås, handtag och skruvar.

